



**ON**= Gerät ist eingeschaltet und **SENDET** !  
Der Rettungshubschrauber wird geschickt!  
**HUR im NOTFALL** schalten, wenn Hilfe benötigt wird!

**OFF** = AUS  
Gerät hat keine Funktion.  
Sendet auch im Notfall nicht.

**ARM** = Armed  
(für den Notfall vorbereitet)  
Gerät sendet, sobald ein starker Anstoß erkannt wird. Sendet dann auf Kanal 121,5 und 243 und über Satellit.  
Rettungsleitstelle reagiert **SOFORT!** Tag & Nacht